

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК  
Кокорин А.М. 2019 г.  
18.03



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по эксплуатации тревожной кнопки

**1. Общие требования по эксплуатации тревожной кнопки.**

1.1. Тревожная кнопка используется в случае нападения на объект, хулиганства. При экстренном вызове немедленно высыпается группа быстрого реагирования.

1.2. Чтобы подать тревогу, нажмите и отпустите кнопку передатчика. Сразу после нажатия, коротко вспыхнет светодиод. Затем автоматически передается три тревожных радиосигнала с интервалом около двух секунд, после каждого из которых светодиод загорается на 0,25 секунд. Цвет вспышек светодиода индицирует состояние батареи питания передатчика: зеленый- норма, красный- разряжен. При красном свечении светодиода для замены батареи нужно обратиться к ответственному лицу.

1.3. При случайном нажатии на кнопку экстренного вызова следует немедленно предупредить ответственное лицо для принятия мер или позвонить по телефону: 94-65-02 и немедленно предупредить диспетчера.

**2. Требования перед началом работы.**

Принимая и передавая смену убедиться в исправности тревожной кнопки. Сделать запись в журнале приема-передачи смен..

Категорически запрещается:

1. Передавать тревожную кнопку посторонним лицам;
2. Нажимать на кнопку без необходимости;
2. Закрывать ладонью антенну.

**3. Требования при возникновении чрезвычайных ситуаций:**

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно привести в действие тревожную кнопку, сообщить администрации учреждения.

Специалист по охране труда